

BODY VALVE	KIT CODE	(mm)	FLANGE TYPE	BELIMO ON / OFF TYPE		BELIMO MODULATING TYPE	END-ARMATUREN MOTORS CODE
A, B	REFKIT N-A/B	9	F03 / F05	REF-SR230A-R-RFG 20Nm 230v	REF-SR24A-R 20Nm 24v	REF-SR24A-MF-R 20Nm 24v	-
				REF-ZSV-09 Internal pin 9x9		REF-ZSV-09 Internal pin 9x9	
	REFKIT N-A/B SPEC	14	F03 / F05	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
C, D	REFKIT N-C/D	9	F03 / F05	REF-SR230A-R-RFG 20Nm 230v	REF-SR24A-R 20Nm 24v	REF-SR24A-MF-R 20Nm 24v	-
				REF-ZSV-09 Internal pin 9x9		REF-ZSV-09 Internal pin 9x9	
	REFKIT N-C/D SPEC	14	F03 / F05	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
E, G	REFKIT N-E/G	14	F05-F07	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
F	REFKIT N-F	14	F05-F07	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
H, L, M 2 WAYS	REFKIT N-H/L	17	F05 / F07	-	-	-	NA094100 (90Nm) or NA154100 (150Nm)
H, L, M 3 WAYS	REFKIT N-H/L 3 VIE	17	F05-F07	-	-	-	NA094100 (90Nm) or NA154100 (150Nm)
I DN08, DN10	REFKIT N-A/B	9	F03 / F05	REF-SR230A-R-RFG 20Nm 230v	REF-SR24A-R 20Nm 24v	REF-SR24A-MF-R 20Nm 24v	-
				REF-ZSV-09 Internal pin 9x9		REF-ZSV-09 Internal pin 9x9	
	REFKIT N-A/B SPEC	14	F03 / F05	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
J, K DN15, DN20	REFKIT N-C/D	9	F03 / F05	REF-SR230A-R-RFG 20Nm 230v	REF-SR24A-R 20Nm 24v	REF-SR24A-MF-R 20Nm 24v	-
				REF-ZSV-09 Internal pin 9x9		REF-ZSV-09 Internal pin 9x9	
	REFKIT N-C/D SPEC	14	F03 / F05	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	
W, X, Y DN25, DN32, DN40	REFKIT N-E/G	14	F05 / F07	REF-GR230A-R-RFG 40Nm 230v	REF-GR24A-R 40Nm 24v	REF-GR24A-MF-R 40Nm 24v	NA054100 (50Nm)
				REF-ZGV-14 Internal pin 14x14		REF-ZGV-14 Internal pin 14x14	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly Kit is supplied pre-assembled with the connection on the valve's stem already inserted.
 Il Kit di Assemblaggio viene fornito pre-montato, cioè con lo stelo di collegamento al perno della valvola a sfera già inserito.

Draw up your Kit to the valve. Start inserting the Kit to the valve's stem, aligning parallel faces.
 Avvicinare il Kit alla sede del cappello e, facendo riferimento alle facce parallele del perno, iniziare ad inserirlo nel Kit.

Join the two sides without applying force. Then turn Kit counter-clockwise until it will fit into the valve
 (you'll hear the characteristic "click" and you'll no more able to rotate kit around the valve).
 Accoppiare senza forzare le estremità. Ruotare delicatamente in senso antiorario fino ad incastrare il kit alla valvola (dopo il "click" e non sarà più possibile ruotare il Kit rispetto alla valvola).

Screw firmly the nut (at least 40Nm torsion strength) without move the upper parts just coupled.
 Avvitare il dado alla valvola con forza di torsione di almeno 40Nm senza toccare la parte superiore.

Before start mounting the Kit, put the fiber-composite gasket enclosed in the box on the upper side of the valve, carefully-centering it with the stem.
 Prima di montare il Kit assicurarsi di posizionare la guarnizione in materiale composito fornita nella confezione sotto il cappello della valvola, controllandone bene la centratura.

Continue drawing up your Kit to the valve, centering the stem disregarding the position of the nut.
 Continuare ad avvicinare il Kit al piano, facendo riferimento, per la centratura, al perno senza agire sul dado filettato.

Check the perfect alignment of the holes and for the stability of the contact.
 Accertarsi del perfetto allineamento dei fori e della stabilità del kit.

Assemble kit with actuator screwing firmly the 4 bolts.
 Inserire l'attuatore ed avvitare i 4 dadi di fissaggio.

